

AIRVERSA

SCENTA+



MANUAL DE USUARIO

1

Visión general

Gracias por elegir nuestro difusor de aromas de aceites esenciales sin agua. Con la última tecnología de difusión en frío, convierte el aceite esencial en nano vapor a aproximadamente 1-3 micras sin utilizar calor ni agua. El proceso de difusión no daña la estructura molecular, por lo que mantiene sus propiedades terapéuticas para facilitar su absorción en el organismo. **Es más fácil, higiénico y seguro.** Lo hacemos lo suficientemente compacto como para que quepa en los portavasos de su coche y pueda llevarlo a todas partes.

Al ser compatible con la mayoría de los aceites esenciales disponibles, le ofrece la libertad de elegir entre una amplia gama de fragancias que le calmarán, relajarán o refrescarán en diversas situaciones. Utilizándolo con aceites esenciales desinfectantes puede mejorar los olores desagradables y ayudar a purificar el aire a su alrededor.

2


Precauciones



- **NO** invierta ni incline el aparato una vez instalada la botella de aceite.
- **NO** lo utilice con aceites de alcanfor cascara de naranja seca, madeira de águila ni aceites mixtos
- **NO** mezcle su aceite esencial 100% con AGUA cuando el aparato esté en uso. Esto hará que no se atomice (niebla no visible).
- **NO** intente desmontar el aparato
- Si la salida de vapor se reduce notablemente, limpie el difusor siguiendo nuestras instrucciones.
- Para un uso más silencioso, asegúrese de que e dispositivo esté a **1,8 metros de distancia**.
- Mantén el dispositivo alejado de niños y mascotas.
- Si no va a utilizar este dispositivo durante un largo periodo de tiempo, cárguelo completamente al menos una vez. cada 3 meses.
- Temperatura de trabajo: **4°-104°F / 0 – 40°C**
- Tamaño sugerido de la sala: **30-50 m²**

3

Contenido de la caja



Difusor



Kit de repuesto

USB-C




Cable de carga

4

Botón táctil y pantalla de información

- Mantén pulsado el botón de encendido para encender el aparato. Pulsa el botón de encendido para ajustar el nivel de niebla.



1 Boquilla

2 Indicador de niebla

3 Botón de encendido

- **Mantener pulsado:**
encender/apaga

Grifo: ajuste del nivel de nebulización (L/M/H)

4 Botón de luz

- **Mantener pulsado:**
encender/apaga

- Toque: gire por los efectos de luz (Fundido/Gradiente/Constante)

5 Indicador

6 Ajustes del temporizador:

- 1/2/3H y modo continuo.
- Toque: programe un temporizador; en el modo Continuo, el indicador del temporizador permanece apagado y el aparato permanece encendido hasta que se agota.
- Cuando se acabe el tiempo, el difusor se apagará automáticamente. Mantén pulsado el botón de encendido para volver a encenderlo.

5

Explicación del nivel de niebla



Nivel L

15 segundos de difusión, luego una pausa de 165s



Nivel M

30 segundos de difusión, luego una pausa de 150s



Nivel H


90 segundos de difusión, luego una pausa de 90s

- El LED verde permanece encendido cuando el aparato está difundiendo el aceite, y parpadea cuando la difusión está en pausa.

6


Instalación de botellas

- La capacidad del frasco de aceite esencial es de 100 ml.
- Este dispositivo es compatible con botellas de aceite estándar de 5/10 ml.



Eliminacion:

Enrosque el frasco en el sentido de las agujas del reloj para extraerlo y, a continuación, rellene el aceite esencial.



Instalacion:


Enrosque la botella en sentido contrario a las agujas del reloj para fijarla.

7

Cargando

📱 Tiempo de carga normal: aprox. 3 horas. Si la corriente de carga es inferior a 1 A, el dispositivo tardará más en cargarse por completo.

⚡ Cargue completamente este difusor antes de utilizarlo por primera vez. A medida que aumenten los ciclos de carga, la duración de la batería disminuirá.




- Puede cargarlo desde un adaptador de 5 V, un puerto USB de PC/MAC o una interfaz USB dentro de su vehículo. Asegúrese de utilizar accesorios de carga con certificación de seguridad.



USB para PC/MAC




USB del coche



Adaptador

8

Especificaciones



Max. Capacidad de aceite: 100 ml

Capacidad de batería: 1400 mAh

Tamaño: 70 x 128 mm | 2.76 x 5.04 in

Peso neto: 400 g | 14 oz

Entrada: DC-5 V/1 A

Potencia nominal: 1.5W

P1: ¿Cómo elegir el aceite esencial adecuado?

Utilice aceites esenciales 100% puros. Se desaconsejan los aceites resinosos y espesos. Están prohibidos el alcanforero, la cáscara de naranja seca, la madera de águila y los aceites mixtos.

P2: Cuando cambio a un aceite nuevo, sale un olor mezclado del aceite anterior. Cómo puedo limpiar la boquilla y la botella?

Llene la botella vacía con 30 ml de alcohol etílico/etanol al 99%. Agite para enjuagar completamente la superficie interior de la botella y haga funcionar el aparato durante 10-15 minutos. Vaciar el resto de alcohol por fin en la botella.

P3: Tengo la sensación de que a veces deja de funcionar, ¿qué ha pasado?

Consulte la sección 5 para obtener información sobre el "nivel de nebulización". El dispositivo es capaz de optimizar automáticamente la atomización/pausado en función del nivel de niebla, que funciona de forma intermitente.

P4: ¿Cuánto tarda en cargarse completamente el dispositivo?

Normalmente unas 3 horas.

P5: ¿Puedo mezclar mi aceite esencial 100% con agua?

No. Esto hará que no se atomice (niebla no visible).


P6: ¿Por qué parpadea la luz verde situada sobre el nivel de niebla?

La salida de niebla es intermitente.

10 Advertencia




La colocación incorrecta del difusor cuando se instala un frasco de aceite esencial puede provocar fugas de aceite (por ejemplo, cuando la unidad se inclina en un ángulo superior a 45°).



Inclinado



Invertido



ATENCION AL CLIENTE



support@airversa.com



www.airversa.com

Si tiene alguna pregunta o duda sobre su nuevo producto,
no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo de
atención al cliente.